



BMW 5-serie (E39) alle modellen met automatisch

Voertuig start niet wanneer de keuzehandel in de automaatstand P of N staat.

Wanneer dit model auto niet start wanneer de keuzehandel in de automaatstand P of N staat, ligt de oorzaak hiervan mogelijk in een defecte keuzehandel-positieschakelaar. Ga als volgt te werk om een diagnose te stellen:

- Storingsgeheugen van het regelapparaat van de transmissie uitlezen (indien mogelijk).
- Bedieningskabelgeleidebus controleren.

Wanneer de bedieningskabelgeleidebus in orde is, moet de positieschakelaar van de keuzehandel worden vervangen.



Positieschakelaar
keuzehandel

Geleidebus