



Opel Astra H **Alle modellen**

Auto start niet.

Wanneer bij deze auto's de controlelampjes in sleutelstand 2 niet oplichten en de motor niet start, ligt dit mogelijk aan een defecte contactschakelaar. In dit geval dient u het complete stuur- en contactslot te vervangen. Ga hiertoe als volgt te werk:

- Noteer de radiocode en ontkoppel de accu.
- Bouw airbag en stuurwiel uit (**Let op**: neem de veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden aan de airbag in acht) .
- Demonteer de bekleding van de stuurkolom.
- Draai de schroeven van richtingaanwijzer- en ruitenwisserschakelaar los en trek de stekkers los. Trek de schakelaars van de stuurkolom af.
- Draai het contactslot in stand 1, maak de massa-aansluiting op het stuur- en contactslot los. Draai de bevestigingsschroef los en klik de clip aan de onderzijde los. Verwijder het stuur- en contactslot.
- Monteer een nieuw stuur- en contactslot.
- Bouw alle andere onderdelen in omgekeerde volgorde opnieuw in.
- Sluit de accu aan, voer de radiocode in en controleer het stuur- en contactslot alsmede de werking van alle schakelaars.

Flits-info

