



## **Opel**

### **Diverse modellen**

### **Modeljaar: 2004 + 2005**

### **Met Blaupunkt-radio CD30 MP3**

#### **CD-radio schakelt vanzelf in en uit / accu ontladen**

De CD-radio van deze auto's kan zich vanzelf in- en uitschakelen terwijl het contact is uitgeschakeld. Hierdoor ontladt de accu. Als oorzaak van dit probleem komt de CD-radio zelf in aanmerking. U kunt dit probleem meestal alleen oplossen door de CD-radio te vervangen. Vanaf februari 2005 zijn af fabriek gemodificeerde radio's ingebouwd, zodat dit probleem zich in voertuigen vanaf deze productiedatum niet meer mag voordoen.

