



Peugeot 406 Met HDI-motor Bouwjaar 1998 - 2004

Motor start niet.

Wanneer de motor van deze auto's niet aanslaat, ligt dit mogelijk aan een doorgebrande zekering. Het gaat in dit geval om zekering nr. 25 voor de brandstofpomp. Deze zekering bevindt zich in de zekeringenhouder in de motorruimte. De zekering is niet doorgebrand door een technisch defect, maar door de te geringe capaciteit van de zekering. Om dit probleem op te lossen, dient u de 10 A zekering te vervangen door een 15 A zekering.

Flits-info

