



Audi A4

Met motor AKL bouwjaar 1996 – 2001

VW Golf IV

Met motor AKL bouwjaar 1997 – 2004

Motor slaat niet aan.

Als de motor van deze auto tijdens het starten wel draait maar niet aanslaat, is de krukassensor mogelijk defect. Deze sensor valt uit door kortsluiting in de sensor. Om dit op te lossen, dient u de krukassensor te vervangen. Lees voor het vervangen eerst het storingsgeheugen uit om zeker te zijn van de storing en controleer het signaalbeeld van de krukassensor met een oscilloscoop.

N.B.

In enkele gevallen is het mogelijk dat het detectorwielletje van de krukassensor is beschadigd. Het storingsbeeld kan dan duiden op een defecte sensor. Controleer wanneer u de sensor vervangt ook altijd het detectorwielletje.

Flits-info

