



## **BMW 5 serie (E39) 7 serie (E38)**

### **De centrale vergrendeling sluit en opent automatisch.**

Wanneer bij deze voertuigen de klacht geuit wordt dat de centrale vergrendeling automatisch sluit of opent kunnen de volgende oorzaken mogelijk zijn:

1. Een los contact in de schakelaar van de centrale vergrendeling in de middelste console.
2. Defecte deursloten of microschakelaars in de deursloten (het gaat om de deur van de chauffeur, de deur van de passagier of de achterklep).

Wanneer de fout optreedt (het voertuig heeft zich automatisch vergrendeld) kan een mogelijke oorzaak van de storing door de volgende controles vastgesteld worden:

- Door 2 keer aan de deurkruk (binnen) te trekken kunnen de deuren weer geopend worden. Indien dit het geval is moet de schakelaar van de centrale vergrendeling op een los contact gecontroleerd en eventueel vervangen worden.
- Het is niet meer mogelijk de deuren te openen door aan de deurkruk (binnen) te trekken. Wanneer het contact in positie 1 gebracht wordt opent de centrale vergrendeling door het EWS (elektronische wegrijdblokkering) stuurtoestel. In dit geval moeten de deursloten en de microschakelaars gecontroleerd en eventueel vervangen worden. Voor de foutdiagnose moet het sluitsysteem met een passend diagnosetoestel gecontroleerd worden.