



## **Mercedes-Benz type 170 (SLK) 202 (C-klasse) 208 (CLK) 210 (E-klasse)**

### **met automatisch**

#### **Keuzehandel is geblokkeerd.**

Wanneer bij dit type auto de keuzehandel niet uit de parkeerstand kan worden bewogen (ondanks ingetrapt rempedaal), wordt dit mogelijk veroorzaakt door de remlichtschakelaar. In dit geval krijgt de keuzehandelmodule geen signaal van de remlichtschakelaar. In het storingsgeheugen van de keuzehandelmodule is geen storing geregistreerd. Om de storing op te lossen, moet de remlichtschakelaar worden vervangen. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Bekleding onder het stuur demonteren.
- Stekker van de remlichtschakelaar lostrekken.
- Remlichtschakelaar draaien en naar buiten trekken.

Montage:

- Bedieningsstift (1) van de remlichtschakelaar helemaal naar buiten trekken.
- Rempedaal volledig intrappen.
- Remlichtschakelaar in de houder plaatsen en draaien tot de vergrendeling (2) vastklikt.
- Rempedaal loslaten. De pedaalweg wordt automatisch ingesteld.

