



Skoda Felicia Alle modellen met 1.3 L motor

Motor loopt stationair slecht, slaat bij stationair toerental af, reageert niet op gas.

Deze problemen worden mogelijk veroorzaakt door vuil in het elektronische gasklephuis. Door olieafzetting bij de gasklep kunnen de in de motorregeleenheid opgeslagen waarden niet meer worden ingesteld. Om dit op te lossen, dient u het gasklephuis te reinigen. Wij adviseren echter het gasklephuis te vervangen, omdat deze tijdens het reinigen kan beschadigen. Zowel na het reinigen als het vervangen dient u het gasklephuis met een daartoe geschikt diagnoseapparaat aan de motorregeleenheid aan te passen. Als u dit niet doet, kan een probleemloze motorloop niet worden gegarandeerd.

Flits-info

