




## Audi TT

### Gloeilamp van achterlicht vervangen


Om de gloeilampen van het achterlicht te vervangen moet het betreffende achterlicht worden gedemonteerd.

Ga hiervoor als volgt te werk:

- Uitsparing aan de zijkant in de kofferruimtebekleding openen.
- Gekartelde schroeven (afbeelding 1, positie A) naar buiten draaien. (Wanneer de schroeven niet met de hand kunnen worden gedraaid, gebruikt u hiervoor een 6 mm inbussleutel.)
- Achterlicht (afbeelding 2, positie A) naar achteren wegtrekken, tot de bevestigingspen uit de klem los is gekomen (afbeelding 2, positie B).



Afbeelding 1



Afbeelding 2