



## **Ford Transit** **Bouwjaar van 01-02-2000 – 30-04-2002**

### **Buitenverlichting valt uit**

Het uitvallen van de buitenverlichting wordt mogelijk veroorzaakt door een beschadigde kabelboom. Bovendien kunnen de zekeringen 3, 7, 9, 23, 24 in de zekeringenkast/motorruimte en de zekeringen 49 en 51 in de zekeringenkast/interieur zijn doorgebrand.

In dit geval gaat u als volgt te werk:

- Demonteer de koplamp aan de bestuurderskant.
- Maak de aansluitstekker van de koplamp los.
- Controleer de mantel van de kabelboom op mechanische schade (schaafplekken, blanke kabel).
- Als de kabelboom is beschadigd, dient u de betreffende kabel afhankelijk van de beschadiging opnieuw te isoleren of met behulp van tussenstekkers te repareren.
- Omwikkel de kabelboom vervolgens met zelfklevende tape (Hella nr.: 9MJ 735 430-001) of met een flexibele gegolfde pijp.
- Monteer alle onderdelen in omgekeerde volgorde terug op hun plaats.
- Controleer de hierboven genoemde zekeringen en vervang ze als dat nodig is.
- Controleer of de verlichting goed functioneert.

**Flits-info**

