



Mercedes **Type: 203**

Buitenverlichting en/of remlicht worden vanzelf ingeschakeld

Door het binnendringen van water in de modulebox, (afbeelding, motorruimte links) kunnen er storingen ontstaan in de signaalregistratie- en aansturingsmodule (SAM). Deze worden merkbaar door het vanzelf inschakelen van de buitenverlichting en/of het remlicht. Om het probleem op te lossen dient u als volgt te werk te gaan:

- Deksel van de modulebox demonteren en het aanwezige water verwijderen.
- Kabels uit de modulebox losmaken.
- Modulebox, kabels en regelapparaten controleren op eventueel aanwezig water en indien nodig afdrogen.
- Kabels tot een lengte van ca. 10 cm omwikkelen met isolatietape en weer in de kabeldoorvoeren invoeren.
- Kabels vastzetten met kabelbinders en het deksel op de modulebox plaatsen.

