



Ford Mondeo med 1.8 l turbo-dieselmotor, modell 01.93 – 01.99

Ladelampen lyser kontinuerlig når motoren er i gang

Dersom det påpekes at ladelampen lyser kontinuerlig når motoren er i gang, er en mulig årsak at det er olje i generatoren. Gjennom en utett oljeledning til turboladeren kommer det olje inn i generatoren og fører til en feilfunksjon. For å rette opp feilen må oljeledningen og generatoren (Hella-artikkelnr.: 8EL 732 706-001) skiftes ut. Gå fram på følgende måte:

- Ta ut ladeluftkjøleren (2 skruer hver på høyre og venstre side)
- Når ladeluftkjøleren er ute, må man forsikre seg om at utettheten kommer fra oljeledningen.
- Løsne holderne til oljeledningen.
- Skru ut banjoskruene på turboladeren og på oljefilter-mellomhuset.
- Rengjør tetningsflatene på turboladeren og oljefilter-mellomhuset og kontroller om de er skadet.
- Sett inn en ny oljeledning med banjoskruene og nye pakninger.
- Bytt ut generatoren.
- Monter ladeluftkjøleren igjen.
- Gjennomfør en tetthetsprøve.

Advarsel:

Hvis det oppdages skader på tetningsflatene til turboladeren eller oljefilter-huset, må de repareres eller delene skiftes ut.