



BMW E31, E36, E38, E39

Stacyjka daje się swobodnie obrócić bez oporu.

Jeśli w samochodach tych zdarza się, że stacyjka daje się swobodnie obracać kluczykiem danego pojazdu wzgl. obcym, bez uruchomienia silnika, to możliwą przyczyną usterki jest wyłamane żebro w zamku stacyjki. Żebro to jest tak zaprojektowane, aby następowało jego złamanie w przypadku użycia siły i umożliwiło swobodny przesuw cylinderka zamykającego. Funkcja ta ma utrudnić kradzież pojazdu.

W opisanym przypadku można awaryjnie uruchomić samochód wkładając oryginalny kluczyk do stacyjki do oporu. W celu usunięcia problemu, trzeba wymienić uszkodzoną stacyjkę na nową.