



BMW E36 / E38 Czujniki ABS

Czujniki ABS przedniej osi – nie można ich wymieniać między sobą.

Czujniki prędkości obrotowej kół BMW E36 i E38 pod względem wymiarów i wyglądu są jednakowe, jednak nie mogą być stosowane zamiennie ani alternatywnie.

Konstrukcja obu czujników jest inna i każdy z wyżej wymienionych modeli musi być wyposażony tylko w zgodny z warunkami technicznymi producenta czujnik. Różnica między czujnikami prędkości kół jest następująca:

1. Opór wewnętrzny:
E36 ok. 1,1 k Ω ; E38 ok. 3,4 k Ω .
2. Kabel połączeniowy czujnika E36 jest trzyżyłowy (ekranowany), kabel E 38 jest dwużyłowy (nieekranowany).

Z tego powodu również czujnik Hella, nr katalogowy 6PU 009 106-031 (E38 do daty produkcji 8/98) nie nadaje się do zastosowania w E36. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem może prowadzić do złego działania systemu ABS.

