



Opel Astra G silnik Diesla 2,0

Wyświetlacz licznika kilometrów nie pokazuje cyfr

W modelach Astra G z 2,0 litrowym silnikiem Diesla może wystąpić wadliwe działanie wyświetlacza licznika kilometrów, przy czym wyświetlacz szybkości i licznik przebiegu dziennego działają prawidłowo, ale nie jest w ogóle wyświetlany przebieg całkowity lub wyświetlane są jedynie kreski.

W takim przypadku często nie jest to winą przyrządów i co za tym idzie nie jest potrzebna ich wymiana.

Przestrzegać następującej kolejności postępowania:

1. Wyłączyć zapłon.
2. Wyciągnąć bezpiecznik F22 i odczekać przynajmniej pięć minut.
3. Wetknąć ponownie bezpiecznik i włączyć zapłon.

Po krótkim migotaniu wskaźnika pojawią się liczby stanu licznika kilometrów.