



Peugeot 206 Wszystkie modele

Lampka kontrolna poduszek powietrznych miga lub świeci ciągle.

Jeśli w powyższych pojazdach klient reklamuje, że po użyciu wyłącznika lampka kontrolna poduszek powietrznych miga lub świeci ciągle, możliwe są dwie przyczyny:

1. Lampka kontrolna poduszek powietrznych świeci ciągle □ poduszka po stronie pasażera została dezaktywowana wyłącznikiem.
2. Lampka kontrolna poduszek powietrznych miga □ awaria wyłącznika.

W przypadku migającej lampki kontrolnej żaden błąd nie został zapisany w pamięci błędów. W celu usunięcia błędu należy wymienić wyłącznik po stronie pasażera.

Wskazówka:

Od numeru wykonania (ostatnie cyfry numeru podwozia) 8215XX wbudowywany jest seryjnie zmodyfikowany wyłącznik poduszki powietrznej po stronie pasażera.