



Opel Corsa-B, od 1993 **Tigra, od 1995** **Astra-F, od 1992** **Vectra-B, od 1996** **Calibra, od 1990** **Omega-B, od 1994**

Wyłącznik kierunkowskazu nie powraca automatycznie do położenia spoczynkowego.

Jeśli wyłącznik kierunkowskazu po pracy nie powraca automatycznie do położenia spoczynkowego, mimo, że wyłącznik jest sprawny, to wyłącznik kierunkowskazu nie jest osadzony prawidłowo na kolumnie kierownicy, lub prawidłowo tylko z jednej jej strony.

W celu usunięcia usterki należy zdemontować osłonę kolumny kierownicy i prawidłowo osadzić wyłącznik kierunkowskazu – do zaskoczenia w zatrzaskach.

Prawidłowe ustawienie wyłącznika nie wymaga jego zamiany na nowy egzemplarz.

