



BMW E 36 / 318 tds (M41)

Luz avisadora da carga da bateria não desliga após o arranque do motor.

Se após o arranque do motor a luz avisadora da carga da bateria não desligar ou escurecer minimamente, uma causa possível poderá ser um defeito do relé de comutação para a desactivação do gerador durante o arranque do motor.

Para eliminar esta avaria, proceda do seguinte modo:

- Abrir a caixa de fusíveis no compartimento do motor.
- Puxar a cobertura adicional dos relés para cima, retirando-a.
- Substituir os 2 pequenos relés cinzentos.
- Remontar as coberturas.
- Teste de funcionamento