



Renault Megane I

Todos os modelos com bobinas de ignição de faísca simples

O motor não arranca e / ou tem falhas de ignição

Se, nestes veículos, for relatado que o motor não arranca e / ou tem falhas de ignição, uma causa possível pode ser humidade nos furos das velas. Neste caso, a humidade provoca falhas de contacto entre os terminais das velas e as velas.

Para eliminar a falha, é necessário limpar os furos das velas e os terminais das mesmas. Além disso, as velas devem ser substituídas. Para evitar a entrada de humidade, os terminais das velas devem ser isolados com massa de silicone.

Nota:

Esta avaria afecta somente viaturas com bobinas de ignição Denso.

Boletim Informativo

