



VW

Sharan

Todos os modelos de 1995 até 2000

Funcionamento irregular do ventilador

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser o regulador do ventilador (composto por várias resistências). O cliente reclama que o ventilador do habitáculo só trabalha no nível máximo ou que não funciona. Neste caso, deve-se proceder primeiro à leitura da memória de avarias. Se for indicado o erro "Motor do ventilador avariado", proceda do seguinte modo:

- Desmontar o porta-luvas
- Verificar o funcionamento do motor do ventilador e a alimentação da tensão do regulador do ventilador.
- Se, ao accionar os níveis do ventilador, forem medidos repetidamente valores divergentes ou se for detectada uma queda completa da tensão, a causa do defeito é um regulador do ventilador avariado
- O regulador do ventilador (resistência) situa-se directamente ao lado do motor do ventilador e tem uma tampa vermelha. Substituir o regulador.
- De seguida, verificar o funcionamento correcto do ventilador do habitáculo.
- Voltar a montar as peças desmontadas na ordem inversa.
- Apagar a memória de avarias.

