



VW-Passat Tipo: 3A2, 3A5 (35i)

Lâmpada do ABS mantém-se permanentemente acesa

Se, nos veículos acima referidos, a luz avisadora do ABS (Figura 1) se manter permanentemente acesa após o arranque do motor, é provável que a causa seja uma avaria do relé de alimentação de tensão do ABS. Para detectar a falha, deve proceder do seguinte modo:

- Consulte a memória de avarias do módulo de comando do ABS (frequentemente é memorizada uma falha relacionada com a alimentação de tensão)
- Verifique o fusível do sistema ABS
- Com o auxílio de um esquema eléctrico, verifique o relé de alimentação de tensão do ABS e o fusível adicional (Figura 2). O relé encontra-se num porta-relés separado, atrás da caixa de fusíveis. Para aceder ao relé, é necessário desencaixar a caixa de fusíveis. No motor "ADZ" com ABS "Teves MK IV" o relé contém a identificação "79"
- Substitua o relé com defeito e apague a memória de avarias
- Efectue a montagem da caixa de fusíveis
- Efectue o teste de funcionamento



Figura 1



Figura 2

Boletim Informativo

