




## Scheinwerfer und Leuchten

### Feuchtigkeit

Um der Bildung von Feuchtigkeit in Scheinwerfern und Leuchten vorzubeugen sind folgende Hinweise grundsätzlich zu beachten:

- Beim Wechseln von Scheinwerfern und Leuchten sind die Dichtungen von Steckerverbindungen und Stellmotoren mit zu erneuern
- Beim Arbeiten an Lampen und Leuchten darauf achten, daß vorhandene Dichtungen nicht beschädigt werden oder verloren gehen
- Bei einer Unterboden- und/oder Motorwäsche darauf achten, daß der Wasserstrahl nicht direkt auf Scheinwerfer oder Leuchten gerichtet wird (besonders leicht kann hier Wasser über Be- und Entlüftungsöffnungen eindringen)



Bitte beachten Sie auch die technische Info:  
Betauung von Scheinwerfer-Systemen