Lexus LS400: el testigo del VSC permanece encendido

Ficha técnica	
Fabricante	Lexus
Modelo de vehículo	LS400
Motor	4,0 i V8
Año de fabricación	1994 - 2000
Síntoma	El testigo VSC permanece encendido

Aviso importante de seguridad

El testigo VSC permanece encendido

En los vehículos mencionados anteriormente, después de desconectar o reemplazar la batería, puede aparecer el mensaje permanente "VSC OFF" en el tablero de instrumentos.

La sigla "VSC" significa Vehicle Stability Control (Control de estabilidad del vehículo), que equivale al ESP" (Programa electrónico de estabilidad).

Una “caída de tensión” en el sistema eléctrico del vehículo o un sensor supuestamente defectuoso también pueden provocar que se encienda el indicador “VSC OFF”.

El mensaje tampoco se puede desactivar con el interruptor VSC de la consola central. Esto significa que el control de estabilidad está desactivado.

En este caso, se recomienda leer la memoria de averías (con la ayuda de un equipo de diagnóstico adecuado, por ejemplo, el Mega Macs X). De esta manera, se delimita o se determina la causa del error. Por ejemplo, si el código C1210 aparece en la memoria de averías, esto indica que la calibración del sensor de velocidad de giro es defectuosa.

Para solucionar el problema, se debe recalibrar el sensor y borrar la memoria de averías.

A continuación, se debe realizar una prueba de manejo.