

Opel Astra J - Zaświecenie się kontrolki elektrycznego hamulca postojowego, migotanie światła stop | HELLA

Opel Astra J

Rok produkcji: 2010-2011

Wszystkie modele

Zaświecenie się kontrolki elektrycznego hamulca postojowego, migotanie światła stop

Błąd C0277 „Obwód elektryczny czujnika pedału hamulca”

Wystąpienie powyższej nieprawidłowości wraz z jednoczesnym zapisaniem w module BCM (Body Control Modul) błędu C0277 może być spowodowane nieprawidłowym działaniem czujnika pozycji pedału hamulca.

W takim przypadku należy sprawdzić pozycję montażu oraz skalibrowanie czujnika pedału.

Po wymontowaniu i zamontowaniu lub wymianie czujnika pozycji pedału hamulca trzeba za pomocą odpowiedniego urządzenia diagnostycznego dokonać kalibracji w module BCM. Celem kalibracji jest określenie pozycji zerowej czujnika.

Przebieg kalibracji

- Zaciągnąć hamulec postojowy
- Automatyczną skrzynię biegów ustawić w pozycji „P” (jeśli występuje)
- Podłączyć tester diagnostyczny np. Mega Macs 66
- Odczytać i skasować kody błędów
- Wybrać funkcję ustawień podstawowych „Kalibracja pozycji pedału hamulca”
- Wykonać kalibrację

Wskazówka

Jeśli błąd nie ustąpi, należy wymienić czujnik pozycji pedału hamulca.

W nowych samochodach stosowane już są ulepszone czujniki.

bereits verbesserte Sensoren eingesetzt.