



MCC Smart - Justering af forlygter

Datablad	
Producent	MCC Smart
Model	450
Motor	Alle modeller
Årgang	1997-2007
Symptom	Indstilling af forlygter



Indstilling af forlygter

For at kunne justere forlygterne skal der først skabes adgang hertil. Det gør du på følgende måde:

- Fjern ventilationsgitteret til venstre under forruden
- Drej først skruen i gitteret med et egnet værktøj for at løsne låsen.
- Løsn ventilationsskakten, og træk den ud og opad
- De to justeringsskruer er nu synlige og kan drejes med en unbrakonøgle.
- Fjern ventilationsgitteret til højre under forruden

Drej først skruen i gitteret med et egnet værktøj for at løsne låsen. De to justeringsskruer er nu synlige og kan drejes med en unbrakonøgle. Forlygterne justeres ved hjælp af et passende justeringsenhed/justeringsplads i overensstemmelse med bilproducentens specifikationer.



BEMÆRK

Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger!





