



Smart City, Cabrio, Fortwo Todos los modelos con motor de gasolina Año de fabricación 1998 - 2003

El número de revoluciones del motor oscila entre 900 - 1300 /min⁻¹

Si en estos vehículos se detecta que el número de revoluciones oscila entre 900 – 1300 /min⁻¹, la causa puede radicar en un conmutador de la válvula de mariposa y/o en un sensor de presión del tubo de admisión sucios. Para el diagnóstico de averías se puede leer la memoria de averías mediante un aparato de diagnóstico adecuado. Si no hay ningún fallo almacenado, deberá comprobarse el funcionamiento del conmutador de la válvula de mariposa y del sensor de presión del tubo de admisión con la función "Leer bloques de valores de medición, mostrar valores reales". Si se producen divergencias entre los valores teóricos y los reales, deberán sustituirse los componentes defectuosos.