

mega macs 66



Notice d'utilisation

fr

QSMM66V5200FR0917S0
460 986-30 / 09.17

Sommaire

1	Concernant cette notice d'utilisation	4
1.1	Utilisation	4
2	Consignes de sécurité	5
2.1	Consignes de sécurité contre les risques de blessures.....	5
2.2	Consignes de sécurité concernant mega macs 66	6
3	Description de produit.....	7
3.1	Contenu de livraison	7
3.2	Utilisation conforme du produit	8
3.3	Utilisation de la fonction Bluetooth	9
3.4	Fonctions	9
3.5	Écran	9
3.6	Connectique du mega macs 66	10
4	Installation du pilote Hella Gutmann Drivers	13
4.1	Système prérequis pour Hella Gutmann Drivers	13
4.2	Installer le pilote Hella Gutmann Drivers.....	13
5	Mise en service.....	14
5.1	Rechargement des accumulateurs.....	14
5.2	Allumer la station	14
5.3	Déblocage des licences	15
5.4	Eteindre l'outil	16
6	Configurer l'outil.....	17
6.1	Configurer les interfaces.....	17

7 Travailler avec l'outil.....	21
7.1 Symboles	21
7.2 Écran	25
7.3 Afficher des informations de véhicule.....	28
7.4 Oscilloscope	29

1 Concernant cette notice d'utilisation

Dans les notices d'utilisation, nous avons rassemblé pour vous, de manière claire, les informations les plus importantes, afin de rendre le démarrage de notre outil de diagnostic mega macs 66 le plus agréable et facile possible.

1.1 Utilisation

Le manuel d'utilisation du mega macs 66 avec toutes les informations détaillées d'utilisation est disponible dans l'outil de diagnostic, sous ?, ou sur la page internet de Hella Gutmann www.hella-gutmann.com/de/workshop-solutions/diagnose. Cette page comporte les versions actualisées des manuels d'utilisation et des notices d'utilisation à télécharger, ainsi que d'autres documents liés aux produits, comme les accessoires en option et autres produits de Hella Gutmann, qui peuvent se révéler d'une grande aide lors de votre travail quotidien en atelier.

2 Consignes de sécurité

2.1 Consignes de sécurité contre les risques de blessures

	<p>Les interventions sur un véhicule présentent des risques de blessures par des composants en mouvement (rotation) ou par déplacement du véhicule. Aussi, tenir impérativement compte des indications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sécuriser (caler) le véhicule contre les risques de déplacement involontaire.• Véhicules à boîte de vitesses automatique : placer le levier sélecteur de vitesse sur P (position de stationnement).• Désactiver le système Start/Stop pour éviter tout risque de démarrage involontaire du moteur.• Brancher l'outil sur le véhicule uniquement lorsque le moteur est coupé.• Ne pas saisir des composants en mouvement (rotation) lorsque le moteur tourne.• Ne pas positionner des câbles à proximité de composants en mouvement (rotation).• Contrôler régulièrement l'absence de dégâts sur les composants conducteurs de haute tension.
---	---

2.2 Consignes de sécurité concernant mega macs 66

	<p>Pour éviter tout risque d'utilisation incorrecte et les risques de blessures ou de destructions de matériel consécutives, tenir compte des indications suivantes :</p>
	<ul style="list-style-type: none">• Ne toucher l'écran tactile de l'outil qu'avec des doigts propres. Ne pas utiliser d'autres ustensiles (tel qu'un tournevis, par exemple).• Brancher uniquement le bloc d'alimentation d'origine au cordon d'alimentation (tension d'alimentation 10-15 V).• Ne pas exposer de manière prolongée l'écran TFT/l'outil aux rayons directs du soleil.• Protéger l'outil et les câbles des parties chaudes.• Protéger l'outil et les câbles des parties en mouvement (rotation).• Contrôler régulièrement l'intégrité des câbles de branchement et des accessoires (risque de destruction d'appareil par court-circuit).• Toujours brancher l'outil conformément aux instructions du manuel d'utilisation.• Protéger l'appareil des liquides comme l'eau, l'huile ou l'essence. Le boîtier du mega macs 66 n'est pas étanche.• Protéger l'outil contre les chocs violents (ne pas laisser tomber).• Ne pas ouvrir l'outil. L'outil ne doit être ouvert que par des personnes autorisées par Hella Gutmann Solutions. Une rupture du sceau de garantie ou toute intervention non autorisée sur l'outil met immédiatement fin à la garantie.• Signaler immédiatement tout dysfonctionnement de l'appareil à Hella Gutmann ou à votre partenaire de vente.

3 Description de produit

3.1 Contenu de livraison

Nombre	Désignation	
1	mega macs 66	
1	Module de diagnostic DT 66	
1	Adaptateur Bluetooth	
1	Prise OBD et de diagnostic	
1	Câble USB de liaison avec l'ordinateur	
1	Bloc et câble d'alimentation mega macs 66	
1	Stylet d'écran tactile	
1	Clé USB HGS	
1	Notice d'utilisation	

3.1.1 Contrôler le contenu de livraison

Dès réception de la marchandise, contrôler immédiatement le contenu de livraison afin de pouvoir signaler la présence de dommages éventuels.

Utilisation conforme du produit

Pour contrôler le contenu de livraison, procéder de la façon suivante :

1. Ouvrir le colis livré et vérifier si le contenu correspond aux indications fournies sur le bon de livraison.

Si le colis fait apparaître des dégâts dus au transport, ouvrir immédiatement le colis en présence du livreur et contrôler la présence de dégâts sur l'outil. Tous les dégâts du colis dus au transport et les dommages sur l'outil doivent être consignés par écrit par le livreur dans un constat de dommages.

2. Extraire l'outil de son emballage.

	ATTENTION
	Risque de court-circuit provoqué par la présence de composants fixés de manière incorrecte sur ou dans l'appareil
	Risque de détérioration de l'outil / de l'électronique du véhicule
	Ne jamais mettre en service l'appareil en cas de présence de composants fixés de manière incorrecte sur ou dans l'appareil. En cas de soupçon, contacter immédiatement la Hotline Technique d'Hella Gutmann ou votre partenaire de vente Hella Gutmann.

3. Contrôler l'absence de dommages mécaniques sur l'outil et secouer légèrement pour vérifier la présence de pièces mal fixées à l'intérieur.

3.2 Utilisation conforme du produit

mega macs 66 est un outil de diagnostic mobile d'analyse et d'intervention sur les systèmes électroniques des véhicules légers.

Cette solution de diagnostic permet d'accéder à de nombreuses données techniques, p. ex. des schémas électriques, des données d'inspection, des valeurs de réglage et des descriptions de systèmes. De nombreuses données sont également transmises en ligne directement par le serveur d'Hella Gutmann sur l'outil de diagnostic. Aussi est-il nécessaire de laisser l'outil connecté à Internet en permanence.

Cet outil de diagnostic n'est pas conçu pour intervenir sur des machines électriques, des appareils électriques ou pour intervenir sur le réseau électrique domestique. Ce produit ne peut être utilisé avec des outils de marques concurrentes.

Une utilisation de cet outil non conforme aux consignes d'utilisation indiquées par Hella Gutmann peut altérer les fonctions de protection intégrées dans l'outil.

Cet outil est conçu pour une utilisation en milieu industriel. En dehors de ces zones industrielles, l'utilisation, par exemple, en zone commerciale ou en zone mixte peut éventuellement nécessiter des mesures d'anti-parasitage.

3.3 Utilisation de la fonction Bluetooth


Selon les pays, la législation ou des décrets applicables limitent ou interdisent l'utilisation de la technologie Bluetooth.

Avant toute utilisation de la fonctionnalité Bluetooth, tenir compte des dispositions légales applicables dans le pays d'utilisation de l'outil.

3.4 Fonctions

Le nombre des fonctions mises à disposition par mega macs 66 dépend du pays d'utilisation, du type de licence souscrite et/ou des modules optionnels achetés. Ce document peut donc décrire des fonctions qui ne sont pas forcément disponibles le cas échéant. Les fonctions manquantes (si disponibles pour le pays en question) peuvent être ajoutées par la souscription d'une licence correspondante et/ou l'achat du matériel optionnel correspondant.

3.5 Écran




Connectique du mega macs 66

	Désignation
1	Écran TFT (écran tactile)
2	Stylet d'écran tactile

3.5.1 Utilisation de l'outil

	IMPORTANT Dommage ou de destruction de l'écran Ne jamais commander l'écran tactile avec un outil ou accessoire métalliques pointu ! Utiliser le stylet prévu à cet effet ou votre doigt.
---	--

Cet outil est équipé d'un écran tactile. L'ensemble des menus et des fonctions sont activables par impulsion tactile en utilisant le stylet d'écran tactile, votre doigt, ou les flèches de commandes ▼ ▲.

3.6 Connectique du mega macs 66

Désignation	
3	Interface DVI-D L'interface DVI-D permet de transmettre des signaux vidéo numériques. Ces derniers peuvent être visualisés grâce à un écran ou un rétroprojecteur.
4	Interface Ethernet L'interface Ethernet permet de raccorder l'outil de diagnostic au matériel suivant : <ul style="list-style-type: none">• PC• Imprimante• Réseau
5	Interface USB L'interface USB permet l'échange de données entre l'outil et le PC.
6	4x ports USB Les ports USB (ou interfaces USB) permettent de raccorder des périphériques externes comme, par exemple, une imprimante ou un clavier externe.
7	Interrupteur principal Il permet d'éteindre complètement l'outil de diagnostic.
8	Prise d'alimentation électrique Cette prise permet d'alimenter l'outil de diagnostic à partir du réseau électrique domestique et de recharger l'accumulateur intégré.
9	Module de diagnostic DT 66 Le DT 66 effectue un diagnostic des systèmes électroniques du véhicule et transmet les données obtenues au mega macs.
10	LED verte La LED verte indique que le module est allumé et prêt à communiquer.
11	Touche marche / arrêt Cet interrupteur permet d'allumer / éteindre le module de diagnostic lorsqu'il n'est pas engagé dans son compartiment.
12	Branchemet ST2 Le connecteur ST2 peut être raccordé ici.

	Désignation
13	<p>Module de mesure MT 66 Ce module contient un oscilloscope à 2 canaux destiné à mesurer notamment les unités suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tension • Courant (pince ampèremétrique indispensable) • Résistance
14	<p>Branchements relatifs aux entrées Scope 1 Permet de raccorder les câbles de mesure à l'oscilloscope 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • bleu = signal • noir = masse
15	<p>Branchement ST3 Permet de raccorder des instruments de mesure supplémentaires comme, par exemple, une pince ampèremétrique.</p>
16	<p>Branchements relatifs aux entrées Scope 2 Permet de raccorder les câbles de mesure à l'oscilloscope 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • rouge = signal • noir = masse
17	<p>Compartiment supplémentaire de module Ce module de réserve permet de brancher un module additionnel.</p>
18	<p>Arceau de maintien L'arceau de maintien permet de poser et de transporter l'appareil ou de l'accrocher autour du volant.</p>
	<p>Interne : 1x WLAN, 2x module Bluetooth Tous les modules de communication sans fil sont intégrés dans l'appareil et sont actifs en permanence.</p>

4 Installation du pilote Hella Gutmann Drivers

4.1 Système prérequis pour Hella Gutmann Drivers

- Windows 7 ou plus
- Droits administrateur pour Windows

4.2 Installer le pilote Hella Gutmann Drivers

Pour obtenir toutes les données relatives à un véhicule mises à disposition par Hella Gutmann, l'outil doit disposer d'une connexion Internet permanente et le pilote Hella Gutmann Drivers doit être installé. Pour réduire autant que possible les coûts de connexion, Hella Gutmann recommande une connexion DSL à accès illimité.

1. Installer Hella Gutmann Drivers sur l'ordinateur d'atelier ou de bureau. Le pilote Hella Gutmann Drivers se trouve sur la clé USB HGS fournie.
2. Relier l'outil avec un PC disposant d'une connexion Internet.

Lorsque le symbole de connexion  dans la barre d'outils supérieure passe du noir au vert, cela signifie que la connexion internet est établie et active.

5 Mise en service

Ce chapitre explique comment allumer et éteindre l'outil et fournit les informations nécessaires à une première mise en service.

5.1 Rechargement des accumulateurs

Avant d'utiliser l'outil, recharger préalablement les accumulateurs intégrés dans l'outil pendant 8...10 heures (outil éteint).

Pour recharger les accumulateurs, procéder de la façon suivante :

1. Appuyer sur l'interrupteur principal jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Dès lors, le circuit électrique alimentant la batterie est fermé.
2. Introduire le connecteur d'alimentation dans la prise femelle de l'outil de diagnostic.
3. Brancher la fiche d'alimentation secteur dans la prise d'alimentation secteur.
Dès lors, l'accumulateur est en charge.

5.2 Allumer la station

	REMARQUE Lors de la première mise en service ou après chaque mise à jour, l'utilisateur doit préalablement confirmer les conditions générales de vente (CGV) de la société Hella Gutmann Solutions GmbH. Dans le cas contraire, certaines fonctions ne seront pas disponibles.
---	--

Pour allumer l'outil, procéder de la façon suivante :

1. Appuyer sur l'interrupteur principal jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
L'outil s'allume et se place en mode de veille.
2. Effleurer légèrement l'écran.
Les Conditions Générales de Vente (CGV) s'affichent.

3. Lire intégralement les CGV et les confirmer en fin de page.
La fenêtre d'indication et de sélection d'utilisateur s'ouvre.
Le nom de l'utilisateur actif est mémorisé corrélativement aux données mémorisées dans Historique Véhicule. Cette information permet de retrouver rapidement le technicien ayant travaillé sur un véhicule donné.
4. Double-cliquer sur .
5. Saisir le nom de l'utilisateur.
6. Avec , valider la saisie.
7. Selon votre choix, cocher la case **Actif en permanence**.
Après avoir coché la case **Actif en permanence**, l'outil ne demandera plus, lors du démarrage, de sélectionner un compte d'utilisateur.
8. Avec , valider la saisie.
La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée. Le menu principal apparaît à l'écran.

Le travail peut commencer.

5.3 Déblocage des licences

	REMARQUE Lors de la première mise en service, les licences achetées doivent être téléchargées du serveur HGS. Ceci est nécessaire pour permettre l'utilisation de l'ensemble des fonctions liées à ces licences.
---	--

Procéder de la façon suivante pour connecter l'outil au serveur HGS :

1. Dans le menu principal, sélectionner **Réglages > Contrats**.
2. Sélectionner l'onglet **>Licence<**.
3. Avec , afficher **Mes licences**.
Données en cours de chargement. Les licences achetées sont affichées.
4. Éteindre puis rallumer l'outil.

Dès lors, l'ensemble des fonctions disponibles peuvent être utilisées.

5.4 Eteindre l'outil

	REMARQUE Lors d'une utilisation quotidienne (normale), il suffit d'éteindre l'appareil en utilisant  . Pour le transport et l'entreposage, l'appareil doit être éteint à l'aide de l'interrupteur principal pour empêcher une remise en marche involontaire.
---	---

Pour éteindre l'appareil, procéder de la façon suivante :

1. Mettre l'appareil hors tension avec .
2. Tenir compte de la demande de confirmation.
3. Mettre l'appareil hors tension avec . Pour interrompre cette action, cliquer sur .

Une fois éteint, l'appareil est en veille.

6 Configurer l'outil

Le point de menu **>Réglages<** du menu principal permet de configurer l'ensemble des interfaces et des fonctions.

6.1 Configurer les interfaces

Cette fenêtre permet de configurer les interfaces de l'imprimante, du BPC-Tool, du réseau Ethernet, de Bluetooth, du réseau WLAN et du module UMTS.

Toutes les interfaces de l'outil sont à configurer à partir du menu **Réglages > Interfaces**.

Si l'outil dispose de plusieurs interfaces de connexion, la connexion la plus stable et la plus rapide est automatiquement privilégiée.

Les interfaces de connexion sont classées de la manière suivante :

1. Ethernet
2. USB
3. Bluetooth
4. WLAN

6.1.1 Configurer l'Ethernet

Cette fenêtre comporte des réglages concernant le réseau.

Pour raccorder l'outil à un réseau (routeur) via l'interface Ethernet, procéder de la façon suivante :

1. Introduire le câble Ethernet (non fourni) dans le port Ethernet de l'appareil et du terminal de communication.
2. Dans le menu principal, sélectionner **Réglages > Interfaces**.
3. Sélectionner l'onglet **>Ethernet<**.
4. Dans le point de menu **Mode adressage IP**, ouvrir la liste avec **▼**.

Si l'option **>obtenir automatiquement (DHCP)<** est sélectionnée, l'adresse IP est affectée automatiquement à l'appareil.

Lorsque la fonction **>Définir manuellement<** est active, il est nécessaire de saisir l'adresse du terminal dans le champ **Adresse IP mega macs** (par exemple, 192.168.255.255.).

5. Sélectionner **>obtenir automatiquement (DHCP)<** ou **>définir manuellement<**.

La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée.

6.1.2 Configurer l'adaptateur Bluetooth

Ce champ permet de configurer l'adaptateur Bluetooth.


Le module Bluetooth intégré permet de communiquer avec un PC sur lequel est installé le pilote Hella Gutmann Drivers.

Rechercher l'adaptateur Bluetooth

	REMARQUE La liaison entre l'adaptateur Bluetooth et l'outil de diagnostic est déjà configurée lorsque l'outil est livré d'origine avec un adaptateur Bluetooth (configuration d'usine).
---	---

Pour rechercher l'adaptateur Bluetooth, procéder de la façon suivante :

1. Engager l'adaptateur Bluetooth dans le port USB de l'ordinateur.



2. Dans le menu principal, sélectionner **Réglages > Interfaces**.
3. Sélectionner l'onglet **>Bluetooth<**.
4. Pour réaliser des réglages, cocher la case correspondante.
Si l'outil utilisait préalablement le WLAN, un message de sécurité apparaît.
5. Tenir compte de la demande de confirmation.
6. Valider la demande de confirmation avec **✓**.
7. Avec **Q, Rechercher l'adaptateur Bluetooth**.
8. Tenir compte de la fenêtre des remarques.

9. Valider la fenêtre de remarques avec .

La connexion est établie, le système recherche alors les adaptateurs Bluetooth.

Lorsque la connexion a été établie avec succès, l'écran affiche la liste des adaptateurs Bluetooth trouvés.

10. Sélectionner l'adaptateur Bluetooth voulu.

La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée.

Le champ **Adresse adaptateur Bluetooth** indique l'adresse de l'adaptateur attribué automatiquement.

6.1.3 Rechercher et installer les interfaces WLAN

Pour connecter l'outil à un réseau (routeur) via l'interface WLAN, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner **Réglages > Interfaces**.

2. Sélectionner l'onglet **>WLAN<**.

3. Pour réaliser des réglages, cocher la case correspondante.

Si l'outil disposait préalablement d'une connexion Bluetooth ou UMTS active, une fenêtre de confirmation s'ouvre.

4. Tenir compte de la demande de confirmation.

5. Valider la demande de confirmation avec .

6. Dans le point de menu **Mode adressage IP**, ouvrir la liste avec .

La liste de sélection apparaît.

Si l'option **>obtenir automatiquement (DHCP)<** est sélectionnée, l'outil recherche automatiquement l'adresse IP. Cette option est sélectionnée par défaut (réglage d'usine).

Lorsque la fonction **>Définir manuellement<** est active, il est nécessaire de saisir l'adresse du terminal dans le champ **Adresse IP mega macs** (par exemple, 192.168.255.255.).

7. Sélectionner **>obtenir automatiquement (DHCP)<** ou **>définir manuellement<**.

La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée.

Configurer les interfaces

8. Avec  **Installer un réseau sans fil.**

Les réseaux sans fil disponibles sont recherchés.

Lorsque la recherche a réussi, l'outil affiche une liste des réseaux sans fil disponibles.

9. Sélectionner le réseau sans fil souhaité.

10. Tenir compte des remarques et instructions.

11. Avec , valider la fenêtre de remarques et d'instructions.

12. Saisir le mot de passe WLAN.

13. Avec , valider le mot de passe.

La sélection effectuée est automatiquement sauvegardée.

Une fois le réseau sans fil configuré avec succès, les informations suivantes s'affichent :

- dans le point de menu **Réseau sans fil (SSID)**, le nom du réseau sans fil sélectionné
- dans le point de menu **Sécurité WLAN**, le système de sécurité du réseau sans fil sélectionné
- dans le point de menu **Adresse IP du Portail Gutmann**, l'adresse IP du pilote Hella Gutmann Drivers installé

14. Cliquer sur  (sur la barre supérieure d'outils) pour contrôler l'état de la connexion.

L'outil dispose d'une connexion internet lorsque le point **Connexion** indique *Serveur de données* et que le point **WLAN** indique *connecté*.

Dès lors, le réseau WLAN peut être utilisé.

7 Travailler avec l'outil

7.1 Symboles

7.1.1 Symboles communs

Symboles	Désignation
	Eteindre l'outil Permet d'éteindre l'outil.
	ENTER Permet d'ouvrir un point de menu sélectionné.
	Confirmer Permet d'effectuer les actions suivantes : <ul style="list-style-type: none">Activer la fonction sélectionnée.Valider une saisie effectuée.Valider le menu sélectionné.
	Interrompre Permet d'interrompre les actions suivantes : <ul style="list-style-type: none">Toutes les fonctions activesSaisie
	Start Permet d'exécuter une fonction ou une opération.
	Effacer Permet d'effacer des données ou une saisie.
	Pavé de flèches Ces touches permettent de déplacer le curseur dans les menus et les fonctions.
	Imprimer Permet d'imprimer le contenu apparaissant à l'écran.

Symboles	Désignation
	Aide Permet d'ouvrir le manuel d'utilisation et d'obtenir des explications concernant les différents menus et fonctions.
	Clavier virtuel Permet d'ouvrir le clavier virtuel pour saisir du texte.
	Fenêtre de sélection Permet d'ouvrir une fenêtre de sélection.
	Tout sélectionner Permet de sélectionner l'ensemble des éléments disponibles.
	Tout désélectionner Permet de désélectionner l'ensemble des éléments disponibles.
	Agrandir l'image Permet d'agrandir l'image actuelle d'écran.
	Réduire l'image Permet de réduire l'image actuelle d'écran.

7.1.2 Symboles du Menu principal

Symboles	Désignation
	Accueil Cette fonction permet de retourner directement dans le menu principal.
	Sélection du véhicule Cette fonction permet de sélectionner un véhicule ou d'accéder à la fonction Historique Véhicule. Les fonctions suivantes ne sont actives qu'après sélection d'un véhicule : <ul style="list-style-type: none"> • Écran • Informations de véhicule

Symboles	Désignation
	<p>Écran Permet d'utiliser différentes fonctions d'intervention spécifiques sur les calculateurs, p.ex. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lecture des codes d'erreur • Lecture des paramètres • Codage
	<p>Informations de véhicule Contient les informations relatives au véhicule sélectionné, p. ex. :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aide pour localiser la position d'implantation d'un composant • Données concernant les courroies de distribution et les programmes d'inspection • Données techniques • Schémas électriques • Campagnes de rappel concernant le véhicule sélectionné
	<p>Mesures Permet d'utiliser l'oscilloscope 2 canaux et propose une aide pour réaliser des mesures (mesures guidées), de même qu'une évaluation automatique des signaux mesurés. L'oscilloscope 2 canaux prend en charge les unités de mesure suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tension • Résistance • Courant • Température • Pression

Symboles

Symboles	Désignation
	<p>Applications Ce menu propose différentes applications utiles comme, par exemple, :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calcul du temps d'intervention (temps barémés) • Lexique technique avec des explications sur les termes techniques • Boîte Mail permettant de contacter le support technique d'Hella Gutmann
	<p>Outils HGS optionnels Ce menu comporte des fonctions concernant les outils optionnels reliés comme, par exemple, le diagnostic de batterie.</p>
	<p>Paramètres Cette fonction permet de configurer l'outil.</p>

7.1.3 Symboles du menu >Choix véhicule<

Symboles	Désignation
	<p>Pré-sélectionner le type de véhicule Cette fonction permet de pré-filtrer le registre des véhicules selon le type de véhicule recherché.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Véhicules légers • Motos
	<p>Base de données des véhicules Permet de sélectionner un véhicule dans le registre des véhicules selon différents critères comme, par exemple :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constructeur • Type • Année-modèle • Code-moteur
	<p>Car History Cette fonction permet d'ouvrir l'Historique Véhicule.</p>

Symboles	Désignation
	Afficher les fichiers Historique Véhicule Cette fonction permet d'afficher la liste des données de diagnostic mémorisées pour un véhicule.
	Identification par V.I.N. Cette fonction permet de lire le V.I.N. à partir de la prise OBD.
	Diagnostic OBD Ce menu permet d'activer un diagnostic OBD à partir de la sélection restreinte du constructeur et du type de carburant.
	Page suivante Permet d'avancer d'une page.
	Page précédente Permet de reculer d'une page.
	Information Utiliser ce symbole pour afficher des informations complémentaires sur le véhicule sélectionné, p. ex. : <ul data-bbox="600 1096 906 1304" style="list-style-type: none"> • Type de véhicule • Cylindrée • Puissance • Code-moteur
	Actualiser l'Historique Véhicule Cette fonction permet d'actualiser la liste et l'état des véhicules mémorisés dans l'Historique Véhicule.
	Recherche d'un véhicule dans le registre des véhicules Permet de rechercher un véhicule à partir du V.I.N., du N° de clé constructeur ou du numéro d'immatriculation.

7.2 Écran

7.2.1 Préparer le diagnostic

Afin de pouvoir effectuer un diagnostic correct, la condition préalable indispensable est de sélectionner le bon véhicule. Pour faciliter la


sélection, l'outil met à disposition différentes indications d'aide, p. ex. l'emplacement de montage de la fiche de diagnostic ou l'identification du véhicule au moyen du V.I.N.

Le menu principal **>Diagnostic<** met à disposition les fonctions de calculateur suivantes :

- Lecture des codes d'erreur
- Lecture des paramètres
- Tests d'actuateurs
- Remise à zéro des services
- Réglage de base
- Codage
- Fonction de test

Pour préparer le diagnostic, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner le point de menu **>Choix véhicule<** pour choisir le véhicule voulu.
2. Dans le menu principal, sélectionner **>Diagnostic<**.
3. Extraire le module de diagnostic DT 66 du compartiment du mega macs 66.




IMPORTANT

Court-circuit et piques de tension lors du raccordement du connecteur ST2 et de la prise de diagnostic

Risque de détérioration de composants électroniques du véhicule.

Avant de brancher le connecteur ST2 et la prise de diagnostic sur le véhicule, couper le contact.

4. Brancher le connecteur ST2 dans la prise ST2 du DT 66.



ATTENTION


Arrachement de la prise OBD lors de l'actionnement de l'embrayage

Risque de dommages corporels et matériels

Avant de démarrer, procéder de la façon suivante :

1. Serrer le frein de stationnement.
2. Placer le levier sélecteur de vitesses au point mort.
3. Tenir compte des remarques et instructions.

5. Brancher la prise de diagnostic dans la fiche de diagnostic du véhicule et déposer le DT 66 dans l'habitacle.



6. Dans le menu principal, sélectionner >**Diagnostic**<.

Dès lors, il est possible de sélectionner le type de communication.

7.2.2 Lancer le diagnostic


Pour effectuer un diagnostic, procéder de la façon suivante :

1. Réaliser les étapes 1 à 5 telles que décrites dans le chapitre **Préparer le diagnostic (Page 25)**.
2. Avec **▼**, sélectionner **la fonction, le groupe fonctionnel et le système** voulu.

Afficher des informations de véhicule

3. Tenir compte des informations, remarques et instructions éventuellement fournies.
4. Avec , activer la communication.

L'outil et DT 66 échangent des données de diagnostic grâce à une liaison Bluetooth. La liaison avec le module de diagnostic DT 66 est établie lorsque le symbole  passe du noir au vert.



5. Réparer le véhicule. Après intervention, effacer les codes d'erreur de la mémoire de défauts.

7.3 Afficher des informations de véhicule

Ce point de menu comporte des informations techniques liées au véhicule sélectionné comme, par exemple :

- Car History
- Aide pour composant
- Données d'inspection

	REMARQUE Pour pouvoir afficher toutes les informations disponibles, il est nécessaire de disposer d'une connexion internet.
---	---

Pour accéder aux informations de véhicule, procéder de la façon suivante :

1. Dans le menu principal, sélectionner le point de menu **>Informations de véhicule<**.

2. Cliquer sur le symbole correspondant au type de données voulues.

Selon le modèle sélectionné, certaines informations ne seront pas disponibles pour le modèle en question.

7.4 Oscilloscope

Pour utiliser les fonctions de mesure physiques disponibles, il est nécessaire de disposer du module optionnel de mesure MT 66.

L'oscilloscope permet de mesurer les éléments suivants :

- Tension
- Courant
- Résistance
- Température
- Pression

Les mesures de courant doivent être réalisées uniquement à l'aide d'une pince ampèremétrique Hella Gutmann. Selon les mesures à effectuer, il convient d'utiliser les différentes pinces ampèremétriques adaptées proposées.

La barre d'outils supérieure comporte un champ bleu indiquant l'espace de stockage disponible dans l'Historique Véhicule. Lorsque la barre bleue est arrivée au bout, les données les plus anciennes sont supprimées de l'Historique Véhicule afin de pouvoir enregistrer les données actuelles.

	<p>ATTENTION</p> <p>Surtension</p> <p>Risque d'incendie / risque de détérioration de l'outil et des éléments environnants.</p> <p>Respecter la charge maximale de tension indiquée pour les canaux de mesure d'oscilloscope :</p> <ul style="list-style-type: none">• Tension continue (DC) : 200 V• Tension alternative (AC) : 160 V
---	---

7.4.1 Effectuer une mesure à l'aide de l'oscilloscope

Pour effectuer une mesure avec l'oscilloscope, procéder de la façon suivante :


1. Dans le menu principal, sélectionner le point de menu **>Mesures<**.
2. Sélectionner ensuite le menu **>Oscilloscope<**.


REMARQUE

Les canaux 2 + 4 de l'oscilloscope prennent uniquement en charge l'unité de mesure **Tension**.

Une fenêtre contenant la liste des unités de mesure et des canaux s'affiche.

3. Brancher les lignes de mesure et/ou de signal sur le module de mesure MT 66.
4. Brancher les câbles de mesure sur le composant à contrôler.
5. Selon le cas, brancher la ligne de signal sur le thermomètre infrarouge Hella Gutmann ou sur le Kit LPD (kit de diagnostic de basse pression).



6. En cas d'utilisation de la pince AMP verte (CP 40), noire (CP 200) ou bleue (CP 700) : inclure dans la mâchoire de pince tous les câbles (+), la flèche devant être orientée vers la batterie ; ou inclure dans la mâchoire de pince tous les câbles de masse, la flèche devant être orientée dans le sens opposé de batterie.
7. Cocher les cases des unités de mesure et des canaux d'oscilloscope voulus.
8. Valider la sélection avec **✓**.
La mesure est activée.
9. Avec **▼ ▲ ◀ ▶**, régler la plage de mesure et l'unité de temps.
La fonction **□** permet également une recherche automatique de la plage de mesure idéale.
10. Lancer la fonction Auto Set avec **□ > □**.

HELLA GUTMANN SOLUTIONS GMBH

Am Krebsbach 2

79241 Ihringen

ALLEMAGNE

Phone: +49 7668 9900-0


Fax: +49 7668 9900-3999

info@hella-gutmann.com

www.hella-gutmann.com

© 2017 Hella Gutmann Solutions GmbH

1 STUECK/PIECE(S)



9XQ 460 986-301

Made in Germany