



# TPM-Tool von Hella Gutmann Solutions GmbH


Anleitung zur Durchführung der Software-Update-Funktion via WLAN


## Schritt 1: TPM-Tool mit WLAN-Netzwerk verbinden (nicht an den Computer anschließen)


1. TPM-Tool einschalten.


2. Im Hauptmenü „Mein Gerät“ auswählen und mit der  Taste bestätigen.




3. Im Menü „Mein Gerät“ „Netzwerke“ auswählen und mit  Taste bestätigen.




4. Unter „Netzwerke“ „WLAN“ auswählen und mit der  Taste bestätigen.




5. „Verbinde mit Netzwerk“ auswählen und mit der  Taste bestätigen.





6. Zutreffendes WLAN-Netzwerk auswählen und Passwort eingeben.





## Schritt 2: TPM-Tool-Update durchführen


7. Im Menü „Mein Gerät“ „Software Aktualisierungen“ auswählen und mit der  Taste bestätigen.





8. Im Menü „Software Aktualisierungen“ „WLAN Aktualisierungen“ auswählen und mit der  Taste bestätigen.




9. Im Menü „WLAN Aktualisierungen“ „Jetzt überprüfen“ auswählen und mit der  Taste bestätigen.



10. Eine Update-Meldung zeigt die Erneuerungen an. Diese mit der  Taste bestätigen. Das Update startet.



11. Nach Beendigung des Updates mit der  Taste zum Hauptmenü zurückkehren.

## Übersicht TPM-Tool



	Funktion
1	Navigationstaste nach oben
2	Bestätigen
3	Sensoraktivierung/Test
4	Zurück zum Hauptmenü
5	Navigationstaste nach unten
6	Ein-/Ausschalt-Taste
7	Zurück