



## VW T6 - Sostituzione del sensore di pressione differenziale

Scheda tecnica	
Costruttore	Volkswagen
Modello	Transporter T6
Motore	2,0 l Diesel
Codice motore	CXHA
Anno di costruzione	2015 – 2019
Problema	Sostituzione del sensore di pressione differenziale

 **Avviso importante per la sicurezza**

### Sostituzione del sensore di pressione differenziale

Se è necessario sostituire il sensore di pressione differenziale sui veicoli sopra citati, è opportuno conoscere la posizione di montaggio.

Il sensore si trova dietro il tubo dell'intercooler, avvolto in una pellicola di protezione termica<span class="gallery-mode--link" data-order="1">(Fig. 1</span>). Per accedere al sensore è necessario rimuovere il tubo flessibile dell'aria di sovralimentazione o il tubo dell'aria di sovralimentazione<span class="gallery-mode--link" data-order="2">(Fig. 2</span>). A tal fine rimuovere le 2 viti nell'area inferiore. Allentare la fascetta stringitubo sul radiatore dell'aria di sovralimentazione<span class="gallery-mode--link" data-order="3">(Fig. 3</span>). A questo punto è possibile rimuovere la combinazione tubo flessibile/tubo rigido<span class="gallery-mode--link" data-order="4">(Fig. 4</span>). Dopo avere aperto/rimosso la pellicola di protezione termica, il sensore diventa visibile. Ora può essere sostituito con un sensore di HELLA, ad esempio (codice articolo: 6PP 009 403-221).

Dopo la sostituzione del sensore, la memoria guasti deve essere cancellata con l'ausilio di un dispositivo di diagnostica, ad esempio della serie Mega-Macs di Hella-Gutmann, ed è necessario eseguire un giro di prova.

**❗ NOTA**

Su questo veicolo con codice motore CXHA, il sensore di pressione differenziale viene "inizializzato" autonomamente mentre il veicolo è in funzione.









La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.